

© 2004 SAE-Automation,s.r.o. All rights reserved.



OPCAdapterSocketClient

Monitorovanie údajov, riadenie a spracovanie procesov

SAE-Automation, s.r.o.

OPCAdapter server je plne kompatibilný s OPC Data Access Servermi.

OPCAdapter

© 2004 SAE-Automation, s.r.o. All rights reserved.

Všetky práva vyhradené. Žiadna èas• tohto dokumentu nemôže by• reprodukovaná v žiadnej forme - grafickej, elektronickej, mechanickej, kopírovaním - bez súhlasu autora.

Tlaèené: marec 2008 v Novej Dubnici

Autori

Ing. Vladimír Palacka Ing. Koyš Jozef

Produkcia

© 2004 SAE-Automation, s.r.o. All rights reserved.

L

Table of Contents

	Foreword	0
Part I	Úvod	4
1	Èo ie to OPCAdapter?	
-	Propologia riadiación a monitorovacích systémov modzi doménami	5
	Prepojenie nadlacich a monitorovacích systémov medzi domenaní	
	Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti Internet	
	Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi	
2	Dobré dôvody preèo použi• OPCAdapter	
Part II	OPCAdapter	11
1	OPC klient kompatibilný s OPC Data Access 2.0	12
	OPC špecifikácia	12
	OPC Data Access 2.0	
2	TCP/IP soketový server	13
- 3	Komunikácia cez rozbrania OPC COM DCOM TCP/IP	14
5		
	Komunikacia OPC klient-server s vyuzitim tecnologii COM, DCOM	
	Komunikacia TCP/IP klient-server bez vyuzitia technologii COM, DCOM	
4	Specialny komunikaeny protokol	
	Operacia eitanie	
	Operacia zapis	
5	Štruktúra konfiguračného súboru	
5	ODCA denter o užívoto3/ okým rozhroním	
o		
	Hiavny konfiguraeny strom	
	Havny konliguraeny strom, kontextove menu	
	Kontextové menu pre OPC server	
	Kontextové menu pre OPC skupinu	
	Konfigurácia OPC položiek	
	Konfigurácia OPC položiek, kontextové menu a klávesové skratky	
	Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek	
	Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek, kontextové menu a klávesové skratky	
	Grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC premennei	
	Konfigura en v dialóg grafického zobrazenia aktuálneho trendu	
	Stavový panel	33
	O aplikácii OPCAdapter	
	Hlavné menu	35
	Hlavné menu, položka File (Súbor)	35
	Hlavné menu, položka View (Poh¾ad)	36
	Hlavné menu, položka OPC Server (OPC server)	36
	Hlavné menu, položka OPC Group (OPC skupina)	37
	Hlavné menu, položka OPC Item (OPC položka)	37
	Hlavné menu, položka Help (Pomoc)	
7	OPCAdapter NT služba	38

	Contents	II
8	Parametre ktoré je potrebné nastavi• vo Windows registroch	39
Part III	Registrácia produktu OPCAdapter	41
1	Licenèná zmluva	43
Part IV	OPCAdapterSocketClient	46
1	Komunikaèný protokol Komunikácia TCP/IP klient-server	46 0
2 3	Zdrojové kódy	
Part V	Závereèné zhrnutie	65
Part VI	Kontakt	67
	Index	68

OPCAdapterSocketClient



4

1 Úvod



OPCAdapter

systém pre prepojenie riadiacích a monitorovacích systémov naprie sie ovými a jazykovými platformami ako aj cez Internet

o je to OPCAdapter?

OPCAdapter je aplikácia ur ená pre **spracovanie** a **prípadne aj vizualizáciu** údajov zo zariadení rozli ných dodávate ov. Príkladom takýchto zariadení sú programovate né logické automaty (PLC), rôzne inteligentné senzory a ak né leny ku ktorým existujú komunika né ovláda e implementované ako OPC servery.

Výhodou OPC technológie je to, že predstavuje ve mi rozšírený priemyselný štandard. Jej nevýhodou je to, že je založená na technológiach COM a DCOM, o obmedzuje jej využitie takmer len na platformy od firmy Microsoft. OPCAdapter túto nevýhodu odstra uje tak, že údaje odovzdávané z/do OPC serverov prenáša z/do ubovolnej inej aplikácie komunikujúcej rovnakým protokolom pomocou komunika ného protokolu nad TCP/IP nevyužívajúcim COM a DCOM. Táto komunikácia môže prebieha rovnako medzi aplikáciami bežiacimi na jednom po íta i, ako medzi aplikáciami bežiacimi na dvoch po íta och umiestnených v rôznych sie ových doménach alebo dokonca komunikujúcimi cez Internet.

Ako príklad použitia je možné uvies aplikáciu napísanú v Jave (a teda nevyužívajúcu COM) bežiacu na rovnakom po íta i ako OPCAdapter, ktorá má spracováva údaje získané prostredníctvom OPC serverov a uklada ich do databázy. Táto aplikácia predstavuje klienta a OPCAdapter sa chová vo i nej ako server, zatia o vo i pripojeným OPC serverom sa chová ako OPC klient. OPCAdapter a spomenutá aplikácia medzi sebou komunikujú prostredníctvom socketov.

Ako je možné OPCAdapter využíva :

- ako samostatnú aplikáciu pre zber a vizualizáciu údajov z technologického procesu, s možnos ou vybra si ktoré premenné majú by zobrazené graficky a ktoré len znakovo
- ako OPC klienta pre testovanie Vami vyvíjaných OPC serverov s možnos ou "browsowania" miestnych aj vzdialených OPC serverov a uloženie "nabrowsovanej" konfigurácie vo forme XML súboru
- ako komunika nú bránu medzi Vašou aplikáciou a OPC servermi pod a špecifikácie OPC Data Access 2.0x

o je sú as ou programového balíka OPCAdapter:

- OPCAdapter NT služba 3 je výkonná (runtime) aplikácia bez užívate ského rozhrania
- <u>aplikácia s užívate¾ským rozhraním</u>
 je ur ená pre vytvorenie a ladenie konfiguácie, prípadne pre jednoduché monitorovanie prenášaných údajov. Môže poskytova funkcionalitu OPCAdaptera, alebo môže slúži len ako konfigurátor pre aplikáciu OPCAdapter NT služba.
- <u>aplikácia OPCAdapterSocketClient</u> a) je príklad aplikácie klienta OPCAdaptera, ktorý jednoduchým spôsobom prezentuje údaje prenesené z aplikácie OPCAdapter cez TCP/IP rozhranie. Je implementovaná vo vývojovom prostredí Microsoft Visual C++ 7.x. a je dodávaná spolu so zdrojovými súbormi
- elektronická nápoveda obsahujúca aj podrobný popis komunika ného protokolu poskytujúca dostato ný návod pre vytvorenie zákazníckej aplikácie komunikujúcej s OPCAdapterom

Ktoré alšie užito né vlastnosti má OPCAdapter:

• možnos pripojenia/odpojenia každého OPC servera osobitne alebo všetkých sú asne

5

- v riadení a monitorovaní technologických procesov asto vzniká situácia ke je nutné niektoré zariadenie vypnú v dôsledku oho sa preruší aj spojenie s OPC serverom zariadenia. OPC Adapter umož uje nastavi periodu s akou sa má pokúša o znovupripojenie odpojeného OPC servera
- konfiguráciu uloženú v konfigura nom XML súbore je možné využi v klientskej aplikácii na vzdialenom po íta i pre rekonštruovanie adresného priestoru OPC serverov

o Vám môže SAE-Automation, s.r.o. Nová Dubnica v súvislosti s aplikáciu OPCAdapter ponúknu ?

- 1. Dodávky programového systému OPCAdapter,
- Implemntácia kompletných systémov riadenia a monitorovania s využitím aplikácie OPCAdapter,
- 3. Vývoj klientských aplikácií,
- Rozšírenie OPCAdaptera o zber údajov z rôznych zariadení aj bez využitia komunika ných ovláda ov na báze OPC serverov. (Overené je napr. pripojenie riadiacich modulov od spolo nosti AMIT, spol s r.o.)
- Vývoj komunika ných ovláda ov pre stranu servera OPCAdaptera pod a potrieb vašej aplikácie – to znamená, že komunikáciu Vašej aplikacie s OPCAdapterom implementujeme my.

Odkazy na èlánky:

Èo je to OPCAdapter?

1.1 Èo je to OPCAdapter?

OPCAdapter je aplikácia, ktorá v sebe spája funkcionalitu OPC klienta a TCP/IP servera umož ujúca prepojenie rôznych riadiacich a monitorovacích systémov medzi rôznymi <u>sie• ovými doménami</u>, <u>platformami</u>, prípadne cez <u>Internet</u>, Ako príklad je možné uvies aplikáciu napísanú v Jave, ktorá má spracováva údaje získané prostredníctvom OPC serverov a uklada ich do databázy.

Odkazy na èlánky:

Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi doménami Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi rôznymi jazykovými platformami Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti Internet Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi Prepojenie riadiacich z viacerími užívateµmi Prepojenie riadiacich z viacerími užívateµmi Prepojenie riadiacich z viacerími užívateµmi Prepojenie riadiacich z viacerími Prepojenie riadiacich

1.1.1 Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi doménami

Zobrazený komunikaèný model na obrázku dolu popisuje rozloženie aplikácii v poèítaèovej sieti. Ide o príklad poèítaèovej siete s viacerími doménami (domény A, B, C). Táto schéma znázoròuje typický príklad, kedy može vzniknú• potreba pristupova• z jednej domény na OPC server v rámci druhej domény. V tejto chvíli, sa ale stretneme s ve kými problémami, ktoré súvisia s konfiguráciu <u>DCOM</u> 15. S využitím aplikácie **OPCAdapter**, sa ale môžeme týchto problémov vyvarova , prípadne ich môžeme minimalizova .



Obr. 1.: Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi doménami

1.1.2 Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi jazykovými platformami

Prístup na **OPCAdapter** je jazykovo nezávislý, pretože je realizovaný cez <u>TCP/IP</u> 15.



Obr. 2.: Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi rôznymi jazykovými platformami

Odkazy na èlánky:

<u>TCP/IP soketový server</u> <u>Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM</u>

1.1.3 Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti Internet

Prístup na **OPCAdapter** je realizovaný cez $\underline{\text{TCP/IP}}_{15}$, o umož uje pristupova na aplikáciu klientom z ubovo nej po íta ovej siete v rámci Internetu.



Obr. 3.: Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti Internet.

Odkazy na èlánky:

 TCP/IP soketový server
 13

 Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM
 15

1.1.4 Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti z viacerími užívate³/₄mi

OPCAdapter prináša riešenie aj pre po íta ové siete s viacerími užívate mi. Prístup na OPC server, ktorý je spustený na inom po íta i s iným užívate om je možné realizova pomocou <u>OPCAdapter NT služba</u>.



Obr. 4.: Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti viacerími užívate mi.

Odkazy na èlánky: OPCAdapter NT služba

1.2 Dobré dôvody preèo použi• OPCAdapter



Koncentrácia kvality na dôležité veci

OPCAdapter je aplikácia, ktorá v sebe spája funkcionalitu OPC klienta a TCP/IP servera umož ujúca prepojenie rôznych riadiacich a monitorovacích systémov medzi rôznymi <u>sie• ovými doménami</u>, platformami ি, prípadne cez Internet 7.

Koncentrácia kvality bola zameraná hlavne na vytvorenie spo ahlivého a stabilného systému.



Konfigurácia systému je ve mi jednoduchá a znovu použite ná

Systém je konfigurovate ný jednoduchým, ale pritom komfortným konfigurátorom. Samotnú konfiguráciu je možné uložit vo forme <u>Extensible Markup Language (XML)</u> súboru. Vytvorenú konfiguráciu je možné tak opätovne použi, alebo modifikova.

OPCAdapterSocketClient



2 OPCAdapter

OPCAdapter je aplikácia, ktorá v sebe spája funkcionalitu OPC klienta a TCP/IP servera umož ujúca prepojenie rôznych riadiacich a monitorovacích systémov medzi rôznymi <u>sie• ovými doménami</u>, platformami</u>, prípadne cez <u>Internet</u>, Ako príklad je možné uvies aplikáciu napísanú v Jave, ktorá má spracováva údaje získané prostredníctvom OPC serverov a uklada ich do databázy.

Ele View OPC Server OPC Gr	ours OPC Item	Help		<u>X</u>			
E G OPC Servers OPC Name Alias OPC Group Trend view - Random.Real8							
🖻 🚋 OPC.Simulation	Random.Int4	Random_Int4	Group	16672.7			
🔤 Group	Random.Int1	Random_Int1	Group	x			
	Random.Int2	Random_Int2	Group	1 I. B. & A. MAN			
	Random.Real4	Random_Real4	Group				
	Random.Real8	Random_Real8	Group	- HAUNANA TO AND A STATE			
	Random.String	Random_String	Group	0.0 14 11 10			
				Random.Real8			
× OPC Name Alias	OPC Group	OPC Ser∨er	OPC Value	Quality Timestamp			
Random.Int4 Random_Int4	Group (OPC.Simulation	7615 (VT_I4)	Good 2004-05-03 13:30:51			
Random.Int1 Random_Int1	. Group (OPC.Simulation	52 (VT_I2)	Good 2004-05-03 13:30:51			
Random.Int2 Random_Int2	Group (OPC.Simulation	10348 (VT_I2)	Good 2004-05-03 13:30:51			
Random.Real4 Random_Real	l4 Group (OPC.Simulation	5058,468 (VT_R4)	Good 2004-05-03 13:30:51			
Random.Real8 Random_Real	18 Group (OPC.Simulation	13314,31061898 (VT	R Good 2004-05-03 13:30:51			
Random.String Random_Strin	ng Group (OPC.Simulation	solution (VT_BSTR)	Good 2004-05-03 13:30:51			
ð							
Ĩ ∢ [
2							
22738.0 0.0 Random.Int4							
Ready Socket communication: running State: all OPC servers connected							

Obr. 5.: OPCAdapter s užívate ským rozhraním, konfigurátor pre OPCAdapter NT služba.

Odkazy na èlánky:

Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi doménami Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov medzi rôznymi jazykovými platformami Prepojenie riadiacich a monitorovacích systémov v sieti Internet Prepojenie riadiacich a monotorovacích systémov v sieti z viacerími užívate¾mi ®

OPCAdapter s užívate³/₄ským rozhraním²

2.1 OPC klient kompatibilný s OPC Data Access 2.0

OPC adaptér je program, ktorý môže pristupova•, ako OPC DA klient, na rozlièné <u>OPC Data Access Servery</u> B. Rozhranie týchto serverov je aplikácii OPC adaptér sprístupnené cez **Automation Interface** (rozhranie).

Automation Interface

OPC adaptér využíva funkcionalitu vo¾ne šírite¾nej zaoba¾ujúcej DLL, pre prístup k OPC DA serverom na **lokálnom** alebo **vzdialenom** poèítaèi. Používaná automation DLL je vo¾ne distribuovaná organizáciou <u>OPC Foundation</u>. Obrázok dolu znázoròuje objektový model dostupný cez automation DLL.



Obr. 6.: Objektový model dostupný cez automation DLL.

Odkazy na èlánky:

OPC špecifikácia OPC Data Access 2.0

2.1.1 OPC špecifikácia

OPC (OLE for Process Control) je štandardný mechanizmus pre komunikáciu s viacerými dátovými zdrojmi. Je to otvorená a efektívna komunika ná architektúra založená na dátovom prístupe.

Základ OPC štandardu je postavený na technolgiách OLE/COM (DCOM). **OLE/COM (DCOM)** sú technológie pre výmenu dát medzi aplikáciami od firmy Microsoft.

OPC štandardy sú vo ne dosiahnute né technické špecifikácie, ktoré definujú sadu štandardných rozhraní pre rôzne oblasti aplikácií v automatiza nej technológií. Tieto rozhrania zvyšujú výkon a efektívnos výmeny dát medzi softvérovými komponentami od rôznych výrobcov.

Najviac používané OPC špecifikácie

OPC Data Access	Definuje rozhrania pre èítanie a zápis údajov v reálnom èase.
OPC Alarms and Events	Definuje rozhrania pre monitorovanie udalostí.
OPC Historical Data Access	Definuje rozhrania pre prístup k historickým údajom.
OPC Batch	Definuje rozhrania pre prístup k údajom, ktoré sú požadované pre batch spracovanie.
OPC Securiy	Definuje rozhrania pre nastavenie a využitie bezpeènostných práv.
OPC and XML	Integrácia OPC a XML pre vybudovanie aplikácií pre Internet.
OPC Data eXchange (DX)	Definuje komunikáciu medzi serverom a serverom.

OPC ako štandard bol zavedený organizáciou OPC Foundation.

2.1.2 OPC Data Access 2.0

OPC Data Access špecifikácia

Definuje rozhranie pre prístup k procesným údajom medzi klientskou a serverovskou aplikáciou. Data Access Server (OPC DA server) poskytuje jednému, alebo viacerým Data Access Client (OPC DA klient) plne transparentný prístup k ¾ubovolným dátovým zdrojom. Samozrejme je možné, aby jeden OPC DA klient mohol súèasne v jednom èase pristupova• na viacero OPC DA serverov.

Požadované rozhrania

Každý OPC DA server, ktorý vyhovuje špecifikácii OPC Data Access 2.0 musí ma• implementované nasledovné požadované rozhrania:

OPCServer

IUnknown pc	ožadované
IOPCServer pc	zadované
IOPCCommon pc	ožadované
IConnectionPointContainer pc	ožadované
IOPCItemProperties pc	ožadované
IOPCServerPublicGroups vo	lite¾né
IOPCBrowseServerAddressSpace vo	lite¾né

OPCGroup

IUnknown	požadované
IOPCItemMgt	požadované
IOPCGroupStateMgt	požadované
IOPCPublicGroupStateMgt	volite¾né
IOPCSynclO	požadované
IOPCAsynclO2	požadované
IConnectionPointContainer	požadované

2.2 TCP/IP soketový server

Jeho úlohou je poèúva•, na špecifikovanom **porte**, na klientské pripojenia. Keï sa klient pripojí, server vráti dáta, odošle ich spä• na klienta a uzavrie spojenie.

Port

Port je ur ený jednozna ným umiestnením, do ktorého môže aplikácia **OPCAdapter** vysiela správy a zárove môže z tohto umiestenia správy prijíma .

Odkazy na èlánky:

Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM 15

2.3 Komunikácia cez rozhrania OPC, COM, DCOM, TCP/IP

Jednoduchá komunika ná schéma

Špecifikuje na jednej strane použitý komunikaèný štandard medzi <u>OPC serverom a OPCAdapterom a</u> a na druhej strane komunikaèný štandard medzi <u>OPCAdapterom a OPCAdapter-klientom</u> .



Obr. 7.: Jednoduchá komunika ná schéma.

Funkcionalita v komunika nej schéme OPCServer

ubovolný OPC DA server, ktorý je plne kompatibilný s štandardom OPC Data Access 2.0 [13].

OPCAdapter

Jeho funkcionalitu môžeme rozdeli do dvoch základných modulov:

• OPC DA klient 12,

• TCP/IP server 13.

Vo svojej vnútornej pamäti uchováva aktuálne hodnoty všetkých monitorovaných OPC premenných.

OPCAdapter-klient

Aplikácia, ktorá komunikuje prostredníctvom protokolu TCP/IP s programom OPCAdapter.

Odkazy na èlánky:

```
Komunikácia OPC klient-server .... 15
Komunikácia TCP/IP klient-server .... 15
```

2.3.1 Komunikácia OPC klient-server s využitím tecnológií COM, DCOM

Ole for Process Control (OPC) je teraz vo všeobecnosti akceptovaný ako jeden z najviac populárnych priemyselných štandardov medzi užívate mi a tiež medzi vývojovými pracovníkmi.

OPC je štandardné rozhranie, pre prístup k aplikáciám z automatiza nej oblasti na platforme Windows. V sú asnosti je tento štandard založený na **Distributed Component Object Model** (**DCOM**), o je technológia od firmy Microsoft pre implementáciu distribuovaných systémov.



Obr. 8.: Komunikácia OPC klient-server s využitím technológií COM, DCOM.

2.3.2 Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM

Transmission Control Protocol/Internet Protpcol (TCP/IP) je štandardizovaný priemyselný komunikaèný protokol, ktorý definuje metódy pre zaobalenie dát do paketov pre prenos medzi zariadeniami v heterogénnej sieti. Je to štandard pre prenos údajov medzi viacerými sie• ami, zahroujúc Internet.



Obr. 9.: Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM.

Odkazy na èlánky: <u>TCP/IP soketový server</u>

2.4 Špeciálny komunikaèný protokol

Vzajomná komunikácia medzi aplikáciou **OPCAdapter** a inými aplikáciami, ktoré môžu by implementované v ubovolnom programovaciom jazyku (napr.: Java, C++, Delphi...), je realizovaná protokolom TCP/IP

Aplika nú vrstvu protokolu TCP/IP tvorí **špeciálny protokol** vývinutý pre aplikáciu **OPCAdapter**, ktorý detailne popisuje implementované operácie(metódy):

- Operácia èítanie 17,
- Operácia zápis 18.

Implementované operácie sú vždy vykonávané v dvoch krokoch:

- 1. požiadavka na vykonanie operácie,
- 2. odpove na požiadavku.

Obrázok dolu znázor uje jednoduchú schemu vykonania operácie:



Obr. 10.: Jednoduchá schéma vykonania operácie.

```
Odkazy na èlánky:

<u>Operácia èítanie</u> 17

<u>Operácia zápis</u> 18

<u>Podporované dátové typy OPC premenných</u> 20
```

2.4.1 Operácia èítanie

OPCAdapter po prijatí požiadavky na **operáciu èítanie**, vráti klientskej aplikácii kompletný zoznam všetkých OPC premenných, ktoré uchováva vo svojej <u>vnútornej pamäti</u>

Obrázok dolu znázor uje jednoduchú schemu vykonania operácie ítanie:



Obr. 11.: Jednoduchá schéma vykonania operácie ítanie.

Protokol - operácia ítaniePožiadavka (ubovolná klientská aplikácia)1,2,3,4,5hlavi ka požiadavky (5 bajtov)

Odpoveï (OPCAdapter)	
1,2,3,4,5	hlavièka odpovede (5 bajtov)
parita2	pocet bajtov vratane parita1 (4 bajty)
250	zaèiatok ramca premennej (1 bajt)
meno premennej	ASCII znaky názvu premmennej, alebo aj AliasName
251	koniec názvu premennej (1 bajt)
timestamp	èasová znaèka poslednej zmeny premennej, datum+èas (8 bajtov)
252	koniec timestamp (1 bajt)
kvalita	kvalita zosnímanej premennej (1 bajt)
253	koniec kvality (1 bajt)
kod typu	kod typu (1 bajt): 1 - integer 2 bajty 2 - long 4 bajty 3 - real 4 bajty 4 - double 8 bajtov 5 - string 6 - boolean (0 - false, FF - true) 7 - date 8 bajtov 8 - unsigned integer - 2 bajty 9 - unsigned integer - 1 bajt
254	koniec kod typu (1 bajt)
hodnota	hodnota premennej (pocet bajtov podla kodu typu, ak kod typu=5 tak koniec stringu je potrebne testovat na ASCII znak 250 alebo 255)
250 alebo 255	zaciatok novej premennej, alebo parita1 (1bajt): 250 - potom ide dalsia premenna 255 - potom ide parita1
parita1	pocet premennych (2 bajty, nizsi bajt je prvy - LH)

Odkazy na èlánky:

<u>Špeciálny komunikaèný protokol</u> <u>Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM</u> <u>Operácia zápis</u>

2.4.2 Operácia zápis

OPCAdapter po prijatí požiadavky na **operáciu zápis** novej hodnoty pre jednu definovanú OPC premennú, vráti klientskej aplikácii odpoveï o tom èi zápis hodnota premennej prebehol úspešne.

Obrázok dolu znázor uje jednoduchú schemu vykonania operácie zápis:



Obr. 12.: Jednoduchá schéma vykonania operácie zápis.

е				
k a				
Specialny komunikaeny protokol				
Heel				

2.4.3 Podporované dátové typy OPC premenných

Podporované dátové typy OPC premenných

integer	2 bajty
long	4 bajty
real	4 bajty
double	8 bajtov
string	nedefinovaná, vyplýva z protokolu
boolean	1 bajt:
	00 - false,
	FF - true.
date	8 bajtov
unsigned integer	2 bajty
unsigned integer	1 bajt

V blízkej budúcnosti bude tento zoznam rozšírený aj o alšie datové typy, ako je napríklad datový typ **pole (array)**.

Odkazy na èlánky:

<u>Špeciálny komunikaèný protokol</u> <u>Operácia èítanie</u> <u>Operácia zápis</u> 18

2.5 Štruktúra konfiguraèného súboru

Systém je konfigurovate ný jednoduchým, ale pritom komfortným <u>konfigurátorom</u> 2. Samotnú konfiguráciu je možné uložit vo forme <u>Extensible Markup Language (XML)</u> 2. Samotnú konfiguráciu je možné tak opätovne použi , alebo modifikova . Obrázok dolu znázorouje štruktúru konfiguraèného súboru.



Obr. 13.: Štruktúra konfigura ného súboru (príklad konfigura ného súboru).

Rozbor konfigura ného súboru

OPCServer

OPC server na ktorý sa aplikácia OPCAdapter bude pripája je presne špecifikovaný:

- názvom OPC servera, Prog ID (NAME=Matrikon.OPC.Simulation),
- názvom po íta a (ComputerName=SAE99).

OPCGroup

V hierarchii pod OPC serverom je definovaná jedna OPC group(OPC skupina), ktorá má nasledovné vlastnosti:

- názov (Name=Grupe),
- príznak, i je OPC skupina aktívna (IsActive=TRUE)
- informáciu o tom, i OPC klient má by notifikovaný OPC serverom (IsSubscribed=TRUE),
- obnovovaciu frekvenciu (UpdateRate=1000),

• ...

Pod OPC skupinou sa nachádza kolekcia OPC items (OPC položiek).

OPCItems

Kolekcia pod ktorou sú definované OPC item (OPC položky).

OPCItem

Definícia jednej OPC premennej, ktorú chceme monitorova . Má nasledovné vlastnosti:

- meno OPC premennej (ID=Random.Int1),
- skrátený tvar mena OPC premennej (AliasName=Random_Int1).

AliasName je skrátený tvar mena OPC premennej, ktorý sa používa na identifikovanie OPC premennej v <u>špeciálnom komunikaènom protokole</u>

Odkazy na èlánky:

 OPC klient kompatibilný s OPC Data Access 2.0

 Špeciálny komunikaèný protokol

 Operácia èítanie

 Operácia zápis

 18

2.6 OPCAdapter s užívate³/₄ským rozhraním



Obr. 14.: OPCAdapter s užívate ským rozhraním, konfigurátor pre OPCAdapter NT služba (detail).

Užívate ské rozhranie aplikácie OPCAdapter je rozdelené do nasledujúcich astí:

- konfigurácia OPC premenných 27,
- monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC premenných 29,
- grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC premennei [31],
- <u>stavový panel</u> 33.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapterHlavný konfiguraKonfigurácia OPC položiek27Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek29Grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC premennej31Stavový panel

2.6.1 Hlavný konfiguraèný strom

Zobrazuje konfigura ný projekt vo forme stromu. Na najvyššej úrovni, v koreni stromu sa nachádza kolekcia **OPCServers**. Do tejto kolekcie patria všetky vybrané OPC servery (napr.: SAEAutomation.OpcGatewayDA.2, SAESTAHL.EPTTcpipDA2, Matrikon.OPC.Simulation, ...). Pod každým OPC serverom môže by definovaných viacero **OPC skupín**, ktoré presne ur ujú pre OPC server snímaciu a obnovovaciu frekvenciu.



Obr. 15.: Hlavný konfigura ný strom.

Každá úrove danej stromovej štruktúry má vlastné kontextové menu 24.

Odkazy na èlánky: <u>OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním</u>²² <u>Hlavný konfiguraèný strom, kontextové menu</u>²⁴

2.6.1.1 Hlavný konfiguraèný strom, kontextové menu

Kontextové menu pre kolekciu OPC serverov



Obr. 16.: Kontextové menu pre kolekciu OPC serverov.

Connect all OPC Servers

Po vybratí tejto položky sa **OPCAdapter** pokúsi pripoji na všetky OPC servery, ktoré sa nachádzajú v kolekcii **OPC Servers**.

Add server

Pridanie nového OPC servera do kolekcie OPC Servers.

Kontextové menu pre OPC server



Obr. 17.: Kontextové menu pre OPC server.

Connect OPC Server

Po vybratí tejto položky sa **OPCAdapter** pokúsi pripoji na jeden vybraný OPC server (napr.: SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.2).

Add group

Pridá novú OPC skupinu pre vybraný OPC server.

Delete server

Odstráni vybraný OPC server z konfigurácie.

Add to monitor view

Vloží všetky, pre vybraný OPC server, príslušné OPC premenné do hlavného monitorovacieho okna.

OPC Server properties

Zobrazí dialóg pre nastavenie vlastností OPC servera.

Kontextové menu pre OPC skupinu



Obr. 18.: Kontextové menu pre kolekciu OPC serverov.

Add OPC Items

Pridá nové OPC položky(premenné) do OPC skupiny.

Delete group

Odstráni vybranú OPC skupinu z konfigurácie.

Add to monitor view

Vloží všetky, pre vybraný OPC server, príslušné OPC premenné do hlavného monitorovacieho okna.

OPC Group properties

Zobrazí dialóg pre nastavenie vlastností OPC skupiny.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním 22 Hlavný konfiguraèný strom 23 2.6.1.1.1 Kontextové menu pre kolekciu OPC serverov



Obr. 16.: Kontextové menu pre kolekciu OPC serverov.

Connect all OPC Servers

Po vybratí tejto položky sa **OPCAdapter** pokúsi pripoji na všetky OPC servery, ktoré sa nachádzajú v kolekcii **OPC Servers**.

Add server

Pridanie nového OPC servera do kolekcie OPC Servers.

2.6.1.1.2 Kontextové menu pre OPC server



Obr. 17.: Kontextové menu pre OPC server.

Connect OPC Server

Po vybratí tejto položky sa **OPCAdapter** pokúsi pripoji na jeden vybraný OPC server (napr.: SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.2).

Add group

Pridá novú OPC skupinu pre vybraný OPC server.

Delete server

Odstráni vybraný OPC server z konfigurácie.

Add to monitor view

Vloží všetky, pre vybraný OPC server, príslušné OPC premenné do hlavného monitorovacieho okna.

OPC Server properties

Zobrazí dialóg pre nastavenie vlastností OPC servera.

2.6.1.1.3 Kontextové menu pre OPC skupinu



Obr. 18.: Kontextové menu pre kolekciu OPC serverov.

Add OPC Items

Pridá nové OPC položky(premenné) do OPC skupiny.

Delete group

Odstráni vybranú OPC skupinu z konfigurácie.

Add to monitor view

Vloží všetky, pre vybraný OPC server, príslušné OPC premenné do hlavného monitorovacieho okna.

OPC Group properties

Zobrazí dialóg pre nastavenie vlastností OPC skupiny.

2.6.2 Konfigurácia OPC položiek

Obrázok dolu zobrazuje zoznam **OPC položiek**, ktoré patria pod jednu **OPC skupinu** (napr.:Group1). Konfigurácia OPC položiek je podporovaná kontextovým menu a klávesovými skratkami^[28].

OPC Name	Alias	OPC Group
System Názov OPC System Položky položky	S1 S2 S3 Skrátený názov OPC položky	Group1 Príslušná OPC Group1 Skupina
System.ActualAlarmName	S4	Group1
System.ActualAlarmStatus	S5	Group1
System.AlarmDelete	S6	Group1
System.AlarmLanguage	S7	Group1
System.AlarmStatusOperator	S9	Group1
System.AlarmStatusTable	S10	Group1
System.AsyncQueueSize	S11	Group1
System.GeneratedReportsTable	S13	Group1 💌

Obr. 19.: Konfigurácia OPC položiek.

OPC Name // Názov OPC položky

Definuje celú prístupovú cestu na OPC položku.

Alias // Skrátený názov OPC položky

Definuje skrátený názov pre OPC položku.

- Ak OPCAdapter má pracova iba ako OPC klient potom nie je potrebné definova túto položku.
- Alias je ale nutné definova
 ak OPCAdapter bude plni
 aj funkciu <u>TCP/IP servera</u>
 V tomto prípade slúži Alias ako jednozna
 éný identifikátor pre OPC položku.

Po kliknutí myškou, alebo po stlačení klávesy F2 je možné Alias modifikova• priamo v zozname OPC položiek.

S4

Obr. 20.: Modifikovanie Alias priamo v zozname OPC položiek.

OPC Group // Príslušná OPC skupina Definuje OPC skupinu do ktorej patria OPC položky.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter s užívate³/₄ským rozhraním²² Konfigurácia OPC položiek, kontextové menu²⁸ Komunikácia cez rozhrania OPC, COM, DCOM, TCP/IP¹⁴ Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM¹⁵

2.6.2.1 Konfigurácia OPC položiek, kontextové menu a klávesové skratky

Kontextové menu

OPC Name	Alias		OPC Group
System.ActualAlarmAck	S1		Group1
System.ActualAlarmCommentary	/ S2		Group1
System.ActualAlarmIndex	S3		Group1
System.ActualAlarmName	S4		
System.ActualAlarmStatus	S5	Add OPC Items	1
System.AlarmDelete	S6	Delete OPC Items	1
System.AlarmLanguage	S7		1
System.AlarmStatusOperator	S9	Add to monitor vie	3W 1
System.AlarmStatusTable	S10	OPC Item properti	es 1
System.AsyncQueueSize	S11		1
System.GeneratedReportsTable	S13	Trend view	1 💌

Obr. 21.: Konfigurácia OPC položiek, kontextové menu.

Add OPC Items

Pridanie nových OPC položiek do OPC skupiny.

Delete OPC Items

Odstránenie ozna ených OPC položiek z konfigurácie.

Add to monitor view

Pridá ozna ené OPC položky do hlavného monitorovacieho okna.

OPC Item properties

Zobrazí dialóg pre nastavenie vlastností OPC položky.

Trend view

Zobrazí dialóg pre zobrazenie aktuálneho trendu OPC položky.

Klávesové skratky

oložku

Odkazy na èlánky:

Konfigurácia OPC položiek

2.6.3 Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek

Obrázok dolu zobrazuje aktuálne hodnoty vybraných **OPC položiek**. V monitorovaciom okne je možné sledova, sú asne **OPC položky** viacerých **OPC serverov** prípadne **OPC skupín**. Konfigurácia OPC položiek je podporovaná <u>kontextovým menu a klávesovými skratkami</u> 30.

×	OPC Name	Alias	OPC Group	OPC Server	OPC Value	Quality	Timestamp
	Random.Int1	Random_Int1	Group	Matrikon.OPC.Simulation	28517 (VT_R8)	Good	2004-05
	Random.Int2	Random_Int2	Group	Matrikon.OPC.Simulation	8488 (VT_R8)	Good	2004-05
	Random.Int4	Random_Int4	Group	Matrikon.OPC.Simulation	25068 (VT_R8)	Good	2004-05
	Random.Real4	Random_Real4	Group	Matrikon.OPC.Simulation	13861 (VT_R8)	Good	2004-05
	Random.Real8	Random_Real8	Group	Matrikon.OPC.Simulation	27613 (VT_R8)	Good	2004-05
	Random.String	Random_String	Group	Matrikon.OPC.Simulation	4544 (VT_R8)	Good	2004-05
	System.PlcCycle	S1	Group2	SAEAutomation.OpcD	10 (VT_I4)	Good	2004-05
	System.PlcPeriod	S2	Group2	SAEAutomation.OpcD	1000 (VT_I4)	Good	2004-05
ş	System.PlcPeriodCounter	S3	Group2	SAEAutomation.OpcD	242 (VT_I4)	Good	2004-05
r vie	System.PlcStatus	S4	Group2	SAEAutomation.OpcD	1 (VT_I2)	Good	2004-05
Ē	System.SyncQueueSize	S5	Group2	SAEAutomation.OpcD	0 (VT_I2)	Good	2004-05
μÖ	System.AsyncQueueSize	S6	Group2	SAEAutomation.OpcD	0 (VT_I2)	Good	2004-05

Obr. 22.: Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek.

OPC Name // Názov OPC položky Definuje celú prístupovú cestu na OPC položku.

Alias // Skrátený názov OPC položky Definuje skrátený názov pre OPC položku.

OPC Group // Príslušná OPC skupina Definuje OPC skupinu do ktorej patria OPC položky.

OPC Server // Príslušný OPC server Definuje OPC server pod ktorý patria OPC položky.

OPC Value // Aktuálna hodnota OPC položky Aktuálna hodnota OPC položky.

Quality // Kvalita OPC položky Kvalita OPC položky.

Timestamp // asová zna ka poslednej zmeny OPC položky Èasová znaèka poslednej zmeny OPC položky.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter s užívate³/₄ským rozhraním²² Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek, kontextové menu a klávesové skratky³⁰

2.6.3.1 Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek, kontextové menu a klávesové skratky

Kontextové menu

×	OPC Name	Alias	OPC Group	OPC Server		OPC Value	Quality	Timestamp
	Random.Int1	Random_Int1	Group	Matrikon.OPC.Simu	lation	28517 (VT_R8)	Good	2004-05
	Random.Int2 Random.Int4	Random_Int2 Random Int4	Group Group	Matrikon.OPC.Simu Matrikon.OPC.Simu	llation	8488 (VI_R8) 25068 (VT_R8)	Good Good	2004-05
	Random.Real4	Random_Real4	Gra Monitz	n OPC Items	ilation	13861 (VT_R8)	Good	2004-05
	Random.Real8	Random_Real8	Gro	or OPC Items	lation	27613 (VT_R8)	Good	2004-05
	System.PlcCycle	S1	Gra Sync	write	iauori cD	4544 (VT_R6) 10 (VT_I4)	Good	2004-05
	System.PlcPeriod	S2	Gra Synci	read	cD	1000 (VT_I4)	Good	2004-05
iew	System.PlcPeriodCounter	S3	Gra Delete	e selected items	CD	242 (VT_I4)	Good	2004-05
itor <	System.PicStatus System.SyncOueueSize	54 S5	Gra Delete	e all items	CD	I (VI_12) O (VT_12)	Good	2004-05
Б	System.AsyncQueueSize	S6	Group2	SAEAutomation.Op	cD	0 (VT_12)	Good	2004-05

Obr. 23.: Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek, kontextové menu.

Monitor OPC Items // Monitorovanie OPC položiek Spustí alebo zastaví monitorovanie OPC položiek.

Sync write // synchrónny zápis Umožní užívate ovi zmeni hodnotu OPC položky.

Sync read // synchrónne ítanie Umožní užívate ovi vyvola vy ítanie aktuálnej hodnoty OPC položky.

Delete selected items

Oznaèené OPC položky odstráni z monitorovacieho okna.

Delete all items

Z monitorovacieho okna odstráni všetky OPC položky.

Klávesové skratky

Ctrl+AOzna í všetky OPC položkyDelOdstráni ozna ené OPC položky z monitorovacieho okna

Odkazy na èlánky:

Monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek 29

2.6.4 Grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC premennej

Obrázok dolu zobrazuje graf aktuálneho trendu jednej OPC položky. Vizuálne vlastnosti grafického zobrazenia aktuálneho trendu je možné nastavi v konfiguraènom dialógu 32.



Obr. 24.: Grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC premennej Random.Int4.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním 22 Konfiguraèný dialóg grafického zobrazenia aktuálneho trendu 32

2.6.4.1 Konfiguraèný dialóg grafického zobrazenia aktuálneho trendu

Obrázok dolu zobrazuje dialógové okno v ktorom je možné nastavi vizuálne vlastnosti grafického zobrazenia aktuálneho trendu.

New trend - Random.Int4					
Minimum range: Maximum range:	0.0	Trend color:	OK Cancel		
Preview:					
32184.0 .0.0		Random.Int4			

Obr. 25.: Konfigura ný dialóg grafického zobrazenia aktuálneho trendu OPC premennej Random.Int4.

Minimum range

Minimálna hodnota OPC položky, ktorá bude zobrazená.

Maximum range

Maximálna hodnota OPC položky, ktorá bude zobrazená.

Trend color

Zvolená farba aktuálneho trendu.

Auto ranging

Príznak, ktorý definuje i majú by zobrazované hranice automaticky nastavované.

OK

Po stlačení tlačítka bude vytvorené nové okno pre grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC položky.

Cancel

Po stlaèení tlaèítka bude dialóg zrušený.

Odkazy na èlánky:

Grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC premennej

2.6.5 Stavový panel

Obrázok dolu zobrazuje **aktuálny stav komunikácie** cez rozhrania <u>OPC a TCP/IP</u> v aplikácii **OPCAdapter**.

Ready	Socket communication: running	State: all OPC servers connected
-------	-------------------------------	----------------------------------

Obr. 26.: Aktuálny stav komunikácie cez rozhrania OPC a TCP/IP v aplikácii OPCAdapter.

Socket communication

Zobrazuje aktuálny stav komunikácie <u>TCP/IP klient-server</u> medzi aplikáciou **OPCAdapter** a **TCP/IP klientom** tejto aplikácie. Komunikácia nadobúda jeden z nasledovných dvoch stavov:

- stopped (neprebieha vzájomná komunikácia cez rozhranie TCP/IP),
- running (prebieha komunikácia cez rozhranie TCP/IP).

State

Zobrazuje aktuálny stav komunikácie <u>OPC klient-server</u> **b** medzi aplikáciou **OPCAdapter** a **OPC serverom**. Komunikácia nadobúda jeden z nasledovných štyroch stavov:

all OPC servers disconnected
 Neprebieha vzájomná komunikácia cez rozhranie OPC. Niektorý z nakonfigurovaných OPC serverov nie je pripojený alebo sa ho nepodarilo pripoji.

all OPC servers connected

Prebieha komunikácia cez rozhranie OPC. Podarilo sa pripoji na všetky nakonfigurované OPC servery.

- 'SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.2' disconnected Neprebieha vzájomná komunikácia cez rozhranie OPC. OPC server 'SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.2' nie je pripojený alebo sa ho nepodarilo pripoji•.
- 'SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.2' connected
 Prebieha komunikácia cez rozhranie OPC.
 Podarilo sa pripoji na OPC server 'SAEAutomation.OpcDbGatewayDA.2'.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním 22 Komunikácia cez rozhrania OPC, COM, DCOM, TCP/IP 14 Komunikácia OPC klient-server s využitím tecnológií COM, DCOM 15
Komunikácia TCP/IP klient-server bez využitia technológií COM, DCOM 15

2.6.6 O aplikácii OPCAdapter

Informacie o aplikácii je možné získa• priamo z hlavného menu, alebo kliknutím myškou na príslušnú ikonu v paneli nástrojov.



Po stlaèení jednoho z predchádzajúcich tlaèítiek sa zobrazí dialóg:

About OPCA	lapter		×
	TION, s.r.o.	SAE-Automation,s.r.o. Nová Dubnica ul.Sady Cyrila a Metoda 21/18 018 51 Nová Dubnica Slovakia	ОК
		tel.: +421 (0)42 44 400 13 fax: +421 (0)42 44 507 03	
		http://www.saeautom.sk sae-automation@saeautom.sk	
	OPCAdapter Appl Copyright (C) 2004	ication	
	Product version:	2.0.0	
	File Version :	2.0.0	
	This product is reg SAE-Automation s SAE-Automation s	jistered to: .r.o .r.o	

Obr. 27.: O aplikácii OPCAdapter.

Odkazy na èlánky: OPCAdapter

2.6.7 Hlavné menu

Hlavné menu obsahuje nasledovné položky:

- File (Súbor) 35, _
- <u>View (Poh¾ad)</u> 36,
- OPC Server (OPC server) 36,
- <u>OPC Group (OPC skupina)</u> 37,
- <u>OPC Item (OPC položka)</u> 37,
- <u>Help (Pomoc)</u> 38.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním 22

2.6.7.1 Hlavné menu, položka File (Súbor)

Obrázok dolu zobrazuje položku File (Súbor) pre prácu s konfigura ným súborom XLM .

New	Ctrl+N
Open	Ctrl+O
Save	Ctrl+S
Save As	
1 D:\Program Files\\test.×ml	
2 Copy of test.xml	
3 OPCadapter 1.×ml	
4 matrikon.×ml	
Exit	

Obr. 28.: Položka File (Súbor).

New // Nový Vytvorenie novej konfigurácie.

Open // Otvori Otvorí existujúci konfigura ný súbor.

Save // Uloži Uloží aktuálnu konfiguráciu do konfigura ného súboru.

Save As // Uloži ako Uloží aktuálnu konfiguráciu pod zadaným menom.

Recent file list // Zoznam naposledy otvorených súborov Zoznam naposledy otvorených súborov. Po kliknutí na niektorý z nich sa automaticky otvorí.

Exit // Koniec aplikácie Ukon í aplikáciu.

Odkazy na èlánky:

Hlavné menu 35

2.6.7.2 Hlavné menu, položka View (Poh¾ad)

Obrázok dolu zobrazuje položku View (Poh ad) pre zapínanie a vypínanie jednotlivých poh adov.



Obr. 29.: Položka View (Poh ad).

Toolbar // Panel nástrojov Zobrazí alebo vypne panel nástrojov.

Monitor view

Zobrazí alebo vypne hlavné monitorovacie okno.

Trend view

Pridá nové okno pre grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC položky.

Odkazy na èlánky:

<u>Hlavné menu</u> अ

2.6.7.3 Hlavné menu, položka OPC Server (OPC server)

Obrázok dolu zobrazuje položku **OPC Server (OPC server)** pre konfigurovanie a riadanie OPC serverov.

Connect all OPC Servers
✓ Connect OPC Server
Add server Delete server
OPC Server properties

Obr. 30.: Položka OPC Server (OPC skupina).

Connect all OPC Servers // Pripoji sa na všetky OPC Servery Pokúsi sa pripoji na všetky nakonfigurané OPC servery.

Connect OPC Server // Pripoji sa na jeden OPC Server Pokúsi sa pripiji na OPC server, ktorý je aktuálne vybraný v <u>hlavnom konfiguraènom strome</u>^[23].

Add server // Prida server Pridá nový OPC server do konfigurácie.

Delete server // Vymaza server Odstráni aktuálne ozna ený OPC server z konfigurácie.

OPC Server properties // Vlastnosti OPC Servera Nastavenie vlastností OPC servera, ktorý je aktuálne ozna ený v <u>hlavnom konfiguraènom strome</u>^[23].

Odkazy na èlánky: <u>Hlavné menu</u> Hlavný konfiguraèný strom 23

2.6.7.4 Hlavné menu, položka OPC Group (OPC skupina)

Obrázok dolu zobrazuje položku OPC Group (OPC skupina) pre konfigurovanie OPC skupín.

Add group	
Delete group	
OPC Group properties	

Obr. 31.: Položka OPC Group (OPC skupina).

Add group // Prida novú OPC skupinu Pridá pod aktuálny OPC server novú OPC skupinu.

Delete group // Odstránie OPC skupiny Odstráni aktuálne ozna enú OPC skupinu z konfigurácie.

OPC Group properties // Vlastnosti OPC skupiny Nastavenie vlastností OPC skupiny, ktorá je aktuálne ozna ená v <u>hlavnom konfiguraènom strome</u>²³.

Odkazy na èlánky: <u>Hlavné menu</u> Hlavný konfiguraèný strom 23

2.6.7.5 Hlavné menu, položka OPC Item (OPC položka)

Obrázok dolu zobrazuje položku OPC Item (OPC položka) pre konfigurovanie OPC položiek.



Obr. 32.: Položka OPC Item (OPC položka).

Add OPC Items // Prida OPC položku Umožní sprístupni adresný priestor OPC Servera a prida nové OPC položky.

Delete OPC Items // Odstránenie OPC položiek Odstránenie ozna ených OPC položiek z konfigurácie.

OPC Item properties // Vlastnosti OPC položky

Nastavenie vlastností OPC položky, ktorá je aktuálne ozna ená v hlavnom konfiguraènom strome²³.

Odkazy na èlánky: <u>Hlavné menu</u> Hlavný konfiguraèný strom 23

2.6.7.6 Hlavné menu, položka Help (Pomoc)

About OPC Adapter // O aplíkácii OPC Adapter Zobrazí základné informácie o OPC Adaptéri.

Odkazy na èlánky: <u>Hlavné menu</u> Hlavný konfiguraèný strom 23

2.7 OPCAdapter NT služba

Na obrázku dolu je zobrazený panel Windows **Services** (služby), z ktorého vidno že aplikácia **OPCAdapter** je nainšta¾ovaná ako NT služba pod názvom **OPCAdapterService**.

🍓 Services					_ 0	×
] <u>A</u> ction <u>V</u> iew] ←	• → 🛍 🖬 🖆 🕼 😫 🗍 →		•			
Tree	Name 🔺	Descri	Status	Startup Ty	Log On As	
Services (Local)	🏶 Network DDE	Provid		Manual	LocalSystem	
	🏶 Network DDE DSDM	Manag		Manual	LocalSystem	
🖏 NT LM Security Support Provider Provid			Manual	LocalSystem		
	Service OPCAdapterService			Manual	LocalSystem	
	Performance Logs and Alerts	Config		Manual	LocalSystem	
	🏶 Plug and Play	Manag	Started	Automatic	LocalSystem	
	🏶 Print Spooler	Loads	Started	Automatic	LocalSystem	
	Protected Storage	Provid	Started	Automatic	LocalSystem	-

Obr. 33.: OPCAdapter NT služba.

Konfigurácia aplikácie

OPCAdapter NT služba je aplikácia bez užívate¾ského rozhrania. Konfiguraèný súbor pre NT službu je možné ale vytvori• pomocou aplikácie <u>OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním</u> [22], ktorá plní aj funkciu konfigurátora.

Aktivovanie konfiguraèného súboru

Konfiguraèný súbor, pod¾a ktorého má NT služba pracova• je potrebné aktivova• . A to tak, že vo windows registroch 30 nastavíte parameter XMLFile 30.

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter s užívate³/₄ským rozhraním²² Parametre ktoré je potrebné nastavi• vo Windows registroch³³ 39

2.8 Parametre ktoré je potrebné nastavi• vo Windows registroch

Windows Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAE-Automation, s.r.o.\OPCAdapter

Obrázok dolu zobrazuje parametre aplikácie **OPCAdapter**, ktroré sú uložené vo Windows registroch. Tieto parametre sú spolo né pre aplikáciu <u>OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním</u> i pre OPCAdapter NT služba I®.

Name	Туре	Data
👜 (Default)	REG_SZ	(value not set)
CheckConnectionPeriod	REG_DWORD	0x000003c (60)
b]LogFolder	REG_SZ	D:\Program Files\SAEAutomation\OPC Adapter\log
BB PortForRead	REG_DWORD	0x0000115c (4444)
ReportForWrite	REG_DWORD	0x0000115d (4445)
ک)XMLFile	REG_SZ	D:\Program Files\SAEAutomation\OPC Adapter\OPCadapter1.xml
•		

Obr. 34.: Parametre aplikácie OPCAdapter, ktoré sú uložené vo Windows registroch. Zobrazené parametre sú uložené vo windows registroch pod k ú om: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAE-Automation, s.r.o.\OPCAdapter

CheckConnectionPeriod // Perióda kontroly stavu pripojenia

Parameter je èíslo. Definuje periódu kontroly stavu pripojenia na OPC server. Perióda je udávaná v sekundách (napr.: 60 sekúnd). Ak OPCAdapter detekuje, že OPC komunikácia je prerušená alebo dokonca, že OPC server je odpojený, pokúsi sa o opätovné pripojenie (reconnect) na OPC server. Parameter je implementovaný iba pre OPCAdapter NT služba 38.

LogFolder // Adresár pre protokolovací súbor

Parameter je text. Definuje cie¾ový adresár, kde bude uložený protokolovací súbor. Parameter je implementovaný iba pre <u>OPCAdapter NT služba</u>.

PortForRead // Port pre operáciu ítanie Parameter je èíslo. Definuje èíslo <u>portu</u> 13 pre <u>operáciu èítanie</u> 17.

PortForWrite // Pripoji sa na všetky OPC Servery Parameter je èíslo. Definuje èíslo portu 13 pre operáciu zápis 18.

XMLFile // Projektový súbor

Parameter je text. Definuje plnú cestu na konfiguraèný súbor pre OPCAdapter. Parameter je implementovaný iba pre <u>OPCAdapter NT služba</u>.

Odkazy na èlánky:

 OPCAdapter
 11

 OPCAdapter s užívate¾ským rozhraním
 57

 OPCAdapter NT služba
 38

OPCAdapterSocketClient



3 Registrácia produktu OPCAdapter

SOFTWARE je chránený Autorskými zákonmi a medzinárodnými dohodami o autorských právach, ako i ïalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. SOFTWARE sa nepredáva, ale sú iba postúpené práva k jeho používaniu (ude¾uje sa licencia 43).

Obrázok dolu zobrazuje dialóg s informáciami o aplikácii 34.

About OPCA	lapter		×
	TION, s.p.o.	SAE-Automation,s.r.o. Nová Dubnica ul.Sady Cyrila a Metoda 21/18 018 51 Nová Dubnica Slovakia Register	
		tel.: +421 (0)42 44 400 13 fax: +421 (0)42 44 507 03 Zaregistruj tu	
		http://www.saeautom.sk sae-automation@saeautom.sk	1
	OPCAdapter Appl Copyright (C) 2004	ication	
	Product version:	2.0.0	
	File Version :	2.0.0	
	This product is tria remains 29 days c	I demo version and f using this product.	

Obr. 35.: Aplikácia OPCAdapter, demo verzia.

Dialóg informuje o tom, že nainšta¾ovaná verzia aplikácie **OPCAdapter** je demo verzia, ktorá po vypršaní doby 30 dní aplikáciu deaktivuje.

Registrácia produktu

Registration	×
Identification number:	
qSH64s4a4as44GuJS1EG2laEasa	
Registration number:	
Register Cancel	

Obr. 12.: Aplikácia OPCAdapter, dialóg pre registrovanie verzie aplikácie OPCAdapter.

- 1. V dialógu o <u>aplikácii OPCAdapter</u> sltlaète tlaèítko **Register**. Zobrazí sa dialóg pre registráciu verzie aplikácie OPCAdapter.
- Kód z políèka identifikaèné èíslo (Identification number) vykopírujte a zašlite nám na emailovú adresu <u>sae-automation@saeautom.sk</u>. My <u>SAE-Automation,s.r.o.</u>
 Vám obratom zašleme správne registraèné èíslo (Registration number).
- 3. Registraèné èíslo, ktoré Vám ste dostali z firmy <u>SAE-Automation, s.r.o.</u> vložte do políèka **registraèné èíslo** (Registration number).
- 4. Stlaète tlaèitko Register.
- 5. OK.

Aplikácia v tejto chvíli je platne registrovaná a zobrazí sa dialóg s informáciou o platne zaregistrovanej aplikácií OPCAdapter.

About OPCAda	pter		×
	ON, s.r.o.	SAE-Automation,s.r.o. Nová Dubnica ul.Sady Cyrila a Metoda 21/18 018 51 Nová Dubnica Slovakia	ОК
		tel.: +421 (0)42 44 400 13 fax: +421 (0)42 44 507 03	
		http://www.saeautom.sk sae-automation@saeautom.sk	
	OPCAdapter Applica Copyright (C) 2004	tion	
	Product version: 2	.0.0	
	File Version : 2	.0.0	
	This product is regist SAE-Automation s.r.c SAE-Automation s.r.c	ered to: Platná registrovaná verzia	

Obr. 12.: Aplikácia OPCAdapter, platná registrovaná verzia.

3.1 Licenèná zmluva

LICENÈNÁ ZMLUVA PRE KONCOVÉHO UŽIVATE¹/₄A SOFTWARE SPOLOÈNOSTI SAE-Automation, s.r.o., Nová Dubnica

Táto licenèná zmluva pre koncového užívate¾a je zmluvou medzi Vami (fyzickou alebo právnickou osobou) a spoloènos• ou SAE - Automation, s.r.o. Nová Dubnica na programový produkt spoloènosti SAE - Automation, s.r.o., ktorý zahrnuje poèítaèové programy, pamä• ové média s týmito programami a tlaèené materiály, vèítane "on-line" alebo elektronickej dokumentácie dodávané na pamä• ových médiách ("SOFTWARE"). Inštaláciou, kopírovaním alebo akýmko¾vek iným použitím SOFTWARE potvrdzujete, že súhlasíte s touto zmluvou. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, okamžite vrá• te kompletný SOFTWARE firme SAE - Automation, s.r.o. a èiastka, ktorú ste uhradili za SOFTWARE Vám bude vrátená.

LICENCIA NA SOFTWARE

SOFTWARE je chránený Autorskými zákonmi a medzinárodnými dohodami o autorských právach, ako i ïalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. SOFTWARE sa nepredáva, ale sú iba postúpené práva k jeho používaniu (ude¾uje sa licencia).

POSKYTNUTIE LICENCIE: Táto zmluva Vám zaruèuje nasedujúce práva:

1.Môžete používa• jednu kópiu SOFTWARE spoloènosti SAE - Automation, s.r.o. na jedinom poèítaèi. Software je používaný na poèítaèi, ak je nahraný do operaènej pamäti (RAM) alebo inštalovaný na nosièi dát (pevnom disku, CD-ROM alebo na inom pamä• ovom médiu). 2.Dokumentáciu môžete vytlaèi• alebo okopírova• v ¾ubovolnom poète za nasledujúcích podmienok:

- a) celý text musí by• okopírovaný bez úprav a so zahrnutím všetkých stránok.
- b) všetky kópie musia obsahova• označenie autorského práva spoločnosti SAE Automation,
- s.r.o. a všetky dalšie upozornenia uvedené v dokumente.
- c) dokumentácia nesmie by• distribuovaná za úèelom dosiahnutia zisku.

UPGRADE

Ak SOFTWARE je upgrade na produkt spoloènosti SAE - Automation, s.r.o. alebo inej spoloènosti, môžete používa• alebo preda• SOFTWARE iba spolu s produktom, na ktorý bol upgrade poskytnutý.

AUTORSKÉ PRÁVA. Všetky práva na SOFTWARE a jeho akéko³/₄vek kópie sú vlastníctvom spoloèností SAE - Automation, s.r.o. alebo jej dodávate³/₄ov. Software je chránený autorským zákonom a ïalšími medzinárodnými dohodami. So SOFTWARE teda musíte zaobchádza• ako s akýmko³/₄vek iným produktom chráneným autorským právom s výnimkou:

a) Môžete vytvori• jednu kópiu iba za úèelom zálohovania vynaloženej investície.

b) Inštalova• software na jedinom poèítaèi a originál zachova• ako záložnú kópiu.

ÏALŠIE PRÁVA A OBMEDZENIA

- 1. Jednotlivé komponenty SOFTWARE nesmíete oddeli• a používa• oddelene na viacerých poèítaèoch.
- 2. SOFTWARE nesmiete prenajíma• alebo zapožièiava• .
- 3. Prenos práv. Môžete trvale prenies• práva na používanie SOFTWARE na tretiu osobu, veítane tejto licenènej zmluvy. Nesmiete si ponecha• žiadne kópie a musíte prenies• kompletný SOFTWARE, veítane všetkých komponentov, pamä• ových médií a tlaèených materiálov. Tretia osoba, na ktorú prenášate SOFTWARE, musí súhlasi• s touto licenènou dohodou. Ak SOFTWARE je upgrade, musíte prenies• aj všetky predchádzajúce verzie, na ktoré bol upgrade poskytnutý.
- SAE Automation, s.r.o. si vyhradzuje právo vypoveda• túto licenènú zmluvu na používanie SOFTWARE, ak neplníte požiadavky a podmienky tejto zmluvy. V takomto prípade musíte znièi• všetky Vaše kópie SOFTWARE.
- 5. Firma SAE Automation, s.r.o. nepreberá žiadne ïalšie záruky plynúce z použitia tohoto software.
- 6. Ak pre zabezpečenie funkcionality SOFTWARE SAE Automation, s.r.o. je potrebná spolupráca alebo využitie SOFTWARE iného dodávate¾ a software preberáte zodpovednos• za dodržiavanie licenčných podmienok tohoto dodávate¾ Vy pokia¾ nebolo dohodnuté inak v osobitnej zmluve medzi Vami a SAE Automation, s.r.o.
- 7. Užívate¾ zodpovedá za škody spôsobené nedodržaním licenènej zmluvy.

OPCAdapterSocketClient



4 OPCAdapterSocketClient

o je to OPCAdapterSocketClient?

Aplikácia ktorá komunikuje s aplikáciou **OPCAdapter** cez protokol <u>TCP/IP</u> 15. Prostredníctvom užívate ského rozhrania zobrazuje aktuálny obraz <u>vnútornej pamäte</u> 11 aplikácie **OPCAdapter**.

V komunikácii <u>TCP/IP klient-server</u> **1**⁵ reprezentuje klienta, ktorý periodicky vysiela požiadavky na stranu <u>TCP/IP servera</u> **1**³. Po odoslaní <u>požiadavky</u> **6** o akáva <u>odpove</u>, ktorú zobrazuje v hlavnom prezenta nom okne.

o Vám ponúkame?

Ponúkame Vám vo ne dosiahnute ný ve mi výkonný a efektívny nástroj pre monitorovanie rôznych typov monitorovaných veli ín. Na webovom portáli <u>www.saeautom.sk</u> sú okrem samotnej aplikácie k dispozícii aj jej kompletné zdrojové kódy.

OPCAdapterSocketClient			_ O X
OPCAdapter Help			
8 8 9			
Random_String	of (VT_BSTR)	2004-04-26 07:09:33	192 🔺
Random_Int4	13206 (VT_I4)	2004-04-26 07:09:34	192
Random_Int1	45 (VT_12)	2004-04-26 07:09:34	192
Random_Int2	29302 (VT_12)	2004-04-26 07:09:34	192
Random_Real4	26019,65 (VT_R4)	2004-04-26 07:09:34	192
Random_Rea18	480,35025303 (VT_R8)	2004-04-26 07:09:34	192
Random_String	solution (VT_BSTR)	2004-04-26 07:09:34	192
Random_Int4	13853 (VT_I4)	2004-04-26 07:09:35	192
Random_Int1	32 (VT_12)	2004-04-26 07:09:35	192
Random_Int2	20109 (VT_I2)	2004-04-26 07:09:35	192
Random_Real4	14715,32 (VT_R4)	2004-04-26 07:09:35	192
Random_Real8	6176,80505646 (VT_R8)	2004-04-26 07:09:35	192
Random_String	(VT_BSTR)	2004-04-26 07:09:35	192
Pandom Int4	4673 (VT 14)	2004-04-26 07:09:36	192
Random Int1	98 (VT 12)	2004-04-26 07:09:36	192
Random Int2	24186 (VT 12)	2004-04-26 07:09:36	192
Random Real4	6977-253 (VT R4)	2004-04-26 07:09:36	192
Random Real8	11275.75100856 (VT R8)	2004-04-26 07:09:36	192
Random_String	options (VT_BSTR)	2004-04-26 07:09:36	192
Random Int4	23485 (VT I4)	2004-04-26 07:09:37	192
Random Int1	38 (VT 12)	2004-04-26 07:09:37	192
Random Int2	11757 (VT 12)	2004-04-26 07:09:37	192
Random Real4	1048,468 (VT R4)	2004-04-26 07:09:37	192
Random Real8	6811,49902812 (VT R8)	2004-04-26 07:09:37	192
Random_String	you (VT_BSTR)	2004-04-26 07:09:37	192
Pandom Int4	23014 (VT TA)	2004-04-26 07-09-38	192
Random Int 1	98 (VT 12)	2004-04-26 07:09:38	192
Random Int2	13452 (VT 12)	2004-04-26 07-09-38	192
Random Real4	3573 615 (VT P4)	2004-04-26 07:09:38	192
Random Reals	9195 42181092 (VT P8)	2004-04-26 07:09:38	192
Random String	Connect (VT BSTR)	2004-04-26 07:09:38	192 -
	Sources (Tr_born)	2001 01 20 07:00100	· · ·
Ready			NUM //

Obr. 36.: OPCAdapterSocketClient - jednoduchý príklad aplikácie, ktorá zobrazuje aktuálne hodnoty aplikácie OPCAdapter.

Odkazy na èlánky:

<u>Úvod</u>

4.1 Komunikaèný protokol

Vzajomná komunikácia medzi OPCAdapter a OPCAdapterSocketClient je realizovaná na úrovni

protokolu <u>TCP/IP</u> ¹⁵. Spojenie je definované **IP adresou** a íslom <u>Portu</u> ¹³.

IP adresa

Jednozna ne identifikuje po íta na ktorom beží aplikácia **OPCAdapter**. Klientská aplikácia musí pozna túto adresu (adresu servera), aby mohla nadviaza spojenie. Ani poštár Vám nedoru í list, ke nebude presne vedie Vašu adresu.



Port

Port je ur ený jednozna ným umiestnením, do ktorého môže aplikácia **OPCAdapter** vysiela správy a zárove môže z tohto umiestenia správy prijíma .

Na jednom po íta i totiž spravidla beží viacero rôznych aplikácii sú asne a tak iba definovanie samotnej IP adresy je neposta ujúce. Aj v bežnom živote spravidla platí, že na jednej adrese, v jednom dome, alebo byte žije viacero osôb. Aby nedochádzalo k zbyto ným konfliktom musí poštár vedie , komu ten list patrí, teda kto ho môže íta .



Aplika ná vrstva protokolu TCP/IP, špeciálny komunika ný protokol

Aplika nú vrstvu protokolu <u>TCP/IP</u> tvorí <u>špeciálny komunikačný protokol</u>, ktorý presne definuje dostupné operácie.

Odkazy na èlánky:

<u>Špeciálny komunikaèný protokol</u> اه <u>Operácia èítanie</u> ا

4.2 Zdrojové kódy

Krátky poh ad do zdrojových kódov

V tejto èasti prinášame krátky poh¾ad na implementáciu podstatných èastí aplikácie OPCAdapterSocketClient.

V aplikácii **OPCAdapterSocketClient** je implementovaná iba komunikácia jedným smerom(readonly), zdrojové kódy obsahujú iba podmnožinu komunikaèného protokolu a to èas• pre <u>operáciu èítanie</u> 17. Príklad na <u>operáciu zápis</u> jednej premennej nie je implementovaný, ale je ve¾mi podobný operácii èítanie.

Medzi základné funkcie, ktoré musí OPCAdapterSocketClient plni• patria:

- <u>vyslanie požiadavky</u> (preèítaj aktuálny zoznam premenných),
- prijatie odpovede (zoznam premenných),
- <u>dekódovanie a overenie správnosti odpovede</u> [52] (kontrola hlavièky odpovede),
- <u>dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej</u>
- zobrazenie odpovede.

Odkazy na èlánky:

Hlavné pracovné vlákno 48 Dekódovanie odpovede 52 Dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej 54

4.2.1 Hlavné pracovné vlákno

OPCAdapterSocketClient vysiela požiadavku, na vy ítanie aktuálneho obrazu <u>vnútornej pamäte</u> aplikácie **OPCAdapter**.

Odpove na požiadavku je interpretovaná nasledovnýn spôsobom:

- OPCAdapter je dostupný 50,
- OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru 50,
- <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> 51.

Vysielanie požiadavky a následné prijímanie odpovede je implementované v hlavnej funkcii pracovného vlákna Thread_PeriodicallyReadServerData. Prijatá odpove je alej dekódovaná vo funkcii <u>CEngine::ParseResponse</u> [52].

```
UINT Thread_PeriodicallyReadServerData(LPVOID lpParam)
ł
     CEngine*
                             pEngine = (CEngine*) lpParam;
                             nBytes = 0;
     int
     CBlockingSocket
                            bsClient;
     CSockAddr
                             saServer;
     char
                             request[_REQUEST_LENGTH];
                             response[_RESPONSE_LENGTH];
     BYTE
     try
     {
             // @flow0 | create a socket server address
             saServer = CBlockingSocket::GetHostByName(
                                                          pEngine->m_strIPAddress,
                                                           pEngine-
>m_nPort);
     catch(CBlockingSocketException* e)
     {
             // Error: A socket server address not created!
             char error[200];
             *error=0;
             e->GetErrorMessage(error, sizeof(error));
             e->Delete();
             if(pEngine)
             {
                    pEngine->WriteBlock("\r\nServer not available! ", _COLORREF_ERROR);
                    pEngine->WriteBlock(error, _COLORREF_ERROR);
             }
             Beep(500, 100);
             return 1;
     }
     // @flow0 | create the request header '12345'
     for(BYTE i=0;i<5;i++)</pre>
     {
             request[i] = i+1;
     }
     while(1)
     {
             // @flow1 | wait for a timeout or stop event (stop data reaging)
             DWORD dwRet = WaitForSingleObject( g_eventCloseDataReading, // stop the data
reading
                                                  pEngine->m_nUpdateRate); // Timeout
             if (dwRet == WAIT_OBJECT_0)
                                                           // stop event (stop data reaging)
             {
                     // @flow1 | if socket already exists
                    bsClient.Close();
                    break;
             }
             if (dwRet == WAIT_TIMEOUT)
                                                          // timeout
             {
                     try
                     {
                             // @flow1 | if socket already exists
                            bsClient.Close();
                             // @flow1 | create a socket
                            bsClient.Create();
                            // @flow1 | connect to a socket server
```

Odkazy na èlánky:

OPCAdapter je dostupný OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru OPCAdapter nie je dostupný Dekódovanie odpovede SP

4.2.1.1 OPCAdapter je dostupný

Ak je dotazovaný server dostupný a komunikácia prebieha úspešne, tak na hlavnej obrazovke sú prezentované všetky prenášané OPC premenné, ktoré sú uložené vo vnútornej pamäti **OPCAdapter**.



Obr. 37.: Komunikácia beží správne, zoznam premenných je opakovane zobrazovaný na obrazovke.

Odkazy na èlánky:

Hlavné pracovné vlákno 48 Dekódovanie odpovede 52 Dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej 54

Operácia èítanie 17 Operácia zápis 18

<u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru</u> <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> <u>Podporované dátové typy OPC premenných</u> <u>Podporované dátové typy OPC premenných</u>

4.2.1.2 OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru

Ak je dotazovaný server dostupný, ale na obrazovke sa zobrazuje chybová správa **Received** response has an incorrect structure!, tak na strane klienta bolo detekované, že prijatá správa má nesprávnu štruktúru.

Jedným z možných dôvodov výskytu tejto chyby je, že prijatá odpove obsahovala protokolom nepodporovaný dátový typ prenášanej OPC premennej 2001.

OPCAdapterSocketClient			_ 🗆 🗙
OPCAdapter Help			
8 8			
Random_Real4	14601,73 (VT_R4)	2004-04-26 10:55:29	192 🔺
Random_Rea18	13058,59924356 (VT_R8)	2004-04-26 10:55:29	192
Random_String	control (VT_BSTR)	2004-04-26 10:55:29	192
Received response has	an incorrect structure!		
Random Int4	19580 (VT I4)	2004-04-26 10:55:30	192
Random Int1	82 (VT 12)	2004-04-26 10:55:30	192
Random Int2	19978 (VT 12)	2004-04-26 10:55:30	192
Random Real4	8121,333 (VT R4)	2004-04-26 10:55:30	192
Random_Rea18	12211,49163933 (VT_R8)	2004-04-26 10:55:30	192
Random_String	a (VT_BSTR)	2004-04-26 10:55:30	192
Received response has	an incorrect structure!		
+			+
Random_Int4	25021 (VT_I4)	2004-04-26 10:55:31	192
Random_Int1	31 (VT_12)	2004-04-26 10:55:31	192
Random_Int2	6556 (VI_12)	2004-04-26 10:55:31	192
Random_Real4	19438,74 (VI_R4)	2004-04-26 10:55:31	192
Random_Real8	16464,85814283 (VI_R8)	2004-04-26 10:55:31	192
Random_String	(VI_BSIR)	2004-04-26 10:55:31	192
Received response mas	an incorrect structure:		
Random Int4	20018 (VT 14)	2004-04-26 10:55:32	192
Random Int1	46 (VT 12)	2004-04-26 10:55:32	192
Random Int2	15468 (VT 12)	2004-04-26 10:55:32	192
Random Real4	23381.73 (VT R4)	2004-04-26 10:55:32	192
Random Real8	14824,63776663 (VT R8)	2004-04-26 10:55:32	192
Random String	options (VT_BSTR)	2004-04-26 10:55:32	192
Received response has	an incorrect structure!		
Pandon Int4	11034 (VT TA)	2004-04-26 10-55-24	102
Pandom Int1	28 (VT 12)	2004-04-26 10:55:34	192
Bandom Int?	17441 (VT 12)	2004-04-26 10:55:34	192
Random Real4	24075 53 (VT R4)	2004-04-26 10:55:34	192
Random Real8	4777_01449938 (VT R8)	2004-04-26 10:55:34	192
Random String	to (VT BSTR)	2004-04-26 10:55:34	192
Received response has	an incorrect structure!	2001 01 20 10:00:01	
Deach/			
ready			

Obr. 38.: Prijatá odpove nemá správnu štruktúru.

Odkazy na èlánky:

Hlavné pracovné vlákno 48 Dekódovanie odpovede 52 Dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej 54

Operácia èítanie 17 Operácia zápis 18

<u>OPCAdapter je dostupný</u> 5하 <u>OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru</u> 5하 <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> 51 <u>Podporované dátové typy OPC premenných</u> 2하

4.2.1.3 OPCAdapter nie je dostupný

Ak je dotazovaný server nedostupný, tak je detekovaná chyba, ktorá je následne zobrazená ako chybová správa Server not available! Connect error #10061.

C OPCAdapterSocketClient	- 🗆 🗙
OPCAdapter Help	
1 A B 1 2	
Seminar and amplibile Connect error #10051	
Server not available! Connect error #10061	-
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available, connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	- 1
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	
Server not available! Connect error #10061	ㅋ
Server not available, connect error widder	
Ready NUM	1.

Obr. 39.: OPCAdapter (server) je nedostupný.

Odkazy na èlánky:

Hlavné pracovné vlákno^[48] Dekódovanie odpovede^[52] Dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej^[54]

Operácia èítanie 17 Operácia zápis 18

<u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru</u> <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> <u>Podporované dátové typy OPC premenných</u> <u>20</u>

4.2.2 Operácia èítanie, dekódovanie odpovede

Na obrázoku dolu je zobrazená štruktúra odpovede pre operáciu èítanie



Obr. 40.: Operácia ítanie, štruktúra odpovede.

Štruktúra odpovede pre operáciu ítanie pozostáva z:

- hlavi ky (vždy 12345),
- prenášaných údaje,
- kontrolnej sumy.

Vo funkcii CEngine: ParseResponse sú prenášané údaje dekódované na jednotlivé OPC premenné. Detailné dekódovanie jednotlivých premenných je potom výkonávané v osobitnej funkcii <u>CEngine: ParseDataltem</u> 54.

```
BOOL CEngine::ParseResponse(BYTE* response)
{
     // @flow0 | Response
     response[0] = 1;
                                   // Header - 12345 (operation read)
/*
     response[1] = 2;
     response[2] = 3;
     response[3] = 4;
     response[4] = 5;
     response[5] = ?;
                                  // Parita2 4 bytes (the count of all bytes in response)
     response[6] = ?;
     response[7] = ?;
     response[8] = ?;*/
     DATA_ITEM data_item;
     // @flow0 | others bytes
     int pos=9; // cursor position
     while((pos < _RESPONSE_LENGTH) && (response[pos] != 255))</pre>
             // @flow1 | reset a data item
             ::ZeroMemory(&data_item, sizeof(DATA_ITEM));
             // @flow1 | get a new data item
             if(!ParseDataItem(response, pos, &data_item))
             {
                    // Error: bad response structure
                    return FALSE;
             }
             // @flow1 | the formated data item
             CString sDataItem = Format(&data_item);
             // @flow1 | write the formated data item to view
             WriteBlock( sDataItem, _COLORREF_DATAITEM);
     }
     return TRUE;
```

Odkazy na èlánky:

Hlavné pracovné vlákno Dekódovanie odpovede Dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej 54

Operácia èítanie

OPCAdapter je dostupný 5 OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru 5 OPCAdapter nie je dostupný 5 Podporované dátové typy OPC premenných 2

4.2.3 Operácia èítanie, dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej

Na obrázoku dolu je zobrazená štruktúra prenášanej OPC premennej pre operáciu eítanie



Obr. 41.: Operácia ítanie, štruktúra prenášanej OPC premennej.

Štruktúra prenášanej OPC premennej pre operáciu ítanie pozostáva z:

- meno premennej,
- timestamp,
- kvalita,
- kód typu,
- hodnota.

Podrobnejší popis štruktúry premennej môžete nájs• v easti <u>operácia eítanie</u> . Jednotlivé položky štruktúry OPC premennej sú dekódované vo funkcii CEngine::ParseDataItem.

```
BOOL CEngine::ParseDataItem(BYTE* response, int & pos, DATA_ITEM* pItem)
     // 250
     if (FAILED_POINTER(pos) || (response[pos] != 250)) // Data item frame - Start (250)
     {
             // Error: bad response structure
            return FALSE;
     }
     // @flow0 | Alias - data item alias (ascii characters of name)
     if(FAILED_POINTER(++pos))
                                                       // Alias - Start
     {
             // Error: bad response structure
             return FALSE;
     }
     for(int j=0; j<_MAX_DATA_ITEM_ALIAS_NAME_LENGTH; j++)</pre>
             if(response[pos] == 251)
                                                      // Alias - Stop (251)
             {
                    pItem->Alias.Length = j;
                    pItem->Alias.Name[j] = 0;
                    break;
             }
             pItem->Alias.Name[j] = (char)response[pos];
             if(FAILED_POINTER(++pos))
             {
                    // Error: bad response structure
                    return FALSE;
             }
     }
     if(FAILED_POINTER(pos) || (response[pos] != 251))// alias was not found!
     {
             // Error: bad response structure
             return FALSE;
     }
     // @flow0 | Timestamp
     if(FAILED_POINTER(++pos))
     {
             // Error: bad response structure
             return FALSE;
     }
     pItem->Timestamp = *((DATE*)&response[pos]);
     if (FAILED_POINTER(pos += 8) || (response[pos] != 252))// timestamp was not found!
     {
             // Error: bad response structure
            return FALSE;
     }
     // @flow0 | Quality
     if(FAILED_POINTER(++pos))
     {
             // Error: bad response structure
            return FALSE;
     pItem->Quality = response[pos];
     if(FAILED_POINTER(++pos) || (response[pos] != 253)) // quality was not found!
     {
             // Error: bad response structure
             return FALSE;
     }
     // @flow0 | Type
     if(FAILED_POINTER(++pos))
```

Odkazy na èlánky:

Hlavné pracovné vlákno Dekódovanie odpovede Dekódovanie jednej prenášanej OPC premennej

Operácia èítanie Operácia zápis 18

<u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru</u> <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> <u>Podporované dátové typy OPC premenných</u>

4.3 Užívate³/₄ské rozhranie

OPCAdapterSocketClient			- OX
OPCAdapter Help			
E & ?			
Random_String	that (VT_BSTR)	2004-04-26 07:16:23	192 🔺
Random_Int4 Random_Int1	18551 (VT_I4) 5 (VT_I2)	2004-04-26 07:16:24 2004-04-26 07:16:24	192 192
Random_Real4	24131,92 (VT_R4)	2004-04-26 07:16:24	192
Random_Real8 Random_String	About OPCAdapterSocketClient	× 04-26 07:16:24 × 04-26 07:16:24	192 192
<pre>+</pre>	About SAE-Automation, s.r.o. Nov ul.Sady Cyrila a Metoda 21, 018 51 Nová Dubnica Slovakia tel.: +421 (0)42 44 400 13 fax: +421 (0)42 44 507 03 http://www.saeautom.sk sae-automation@saeautom OPCAdapterSocketClient Version 1.0.3 Conversité (0) 2004	á Dubnica /18 14-26 07:16:25 14-26 07:16:25 14-26 07:16:25 14-26 07:16:25 14-26 07:16:25 14-26 07:16:25 14-26 07:16:26 14-26 07:16:26 14-26 07:16:26 14-26 07:16:26	+ 192 192 192 192 192 192 192 192
Random_Int4 Random_Int1 Random_Int2 Random_Real4	ОК	14-26 07:16:27 14-26 07:16:27 14-26 07:16:27 14-26 07:16:27 14-26 07:16:27	192 192 192 192
Random_Rea18 Random_String	16574,88534819 (VT_R8) Connect (VT_BSTR)	2004-04-26 07:16:27 2004-04-26 07:16:27	192
<pre>* Random_Int4 Random_Int1 Random_Int2 Random_Real4 Random_Real8 Random_String</pre>	13000 (VT_I4) 34 (VT_I2) 23359 (VT_I2) 5411,499 (VT_R4) 356,569647 (VT_R8) (780) 448-1010 (VT_BSTR)	2004-04-26 07:16:28 2004-04-26 07:16:28 2004-04-26 07:16:28 2004-04-26 07:16:28 2004-04-26 07:16:28 2004-04-26 07:16:28 2004-04-26 07:16:28	192 192 192 192 192 192 192
Ready		N	UM M

Obr. 42.: OPCAdapterSocketClient - jednoduchý príklad aplikácie, ktorá zobrazuje aktuálne hodnoty vnútornej pamäte aplikácie OPCAdapter.

Odkazy na èlánky: <u>OPCAdapterSocketClient</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> <u>ST</u>

4.3.1 Prvé spustenie aplikácie OPCAdapterSocketClient

OPCAdapterSocketClient _ 🗆 🗙 8. 6. 9 onnect × 127 IP adresa: 0 0 1 4444 Port: Frekvencia: 1000 Cancel OK NUM Ready

Na obrázoku dolu je znázornené užívate ské rozhranie, ktoré sa zobrazí po prvom spustení aplikácie **OPCAdapterSocketClient.exe**.

Obr. 43.: Prvé spustenie aplikácie OPCAdapterSocketClient.

V popredí je zobrazený dialóg <u>Connect</u>, ktorý sa zobazí vždy pred spustením komunikácie.

Po stlaèení tlaèítka OK sa klient pokúsi nadviaza• komunikáciu so serverom 59.

Odkazy na èlánky: <u>Interpretácia prijatej odpovede</u> <u>OPCAdapterSocketClient</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> <u>Sol</u>

4.3.1.1 Dialóg Connect

Connect							×
Server —							
IP adresa:	127	. 0	•	0	•	1	
Port:	4444						
Frekvencia:	1000						
ОК			Can	icel			

Obr. 44.: Dialóg Connect.

IP adresa

Jednozna ne identifikuje po íta na ktorom beží aplikácia **OPCAdapter**. Prednastavená hodnota je 127.0.0.1, adresa lokálneho po íta a.

Port

íslo, ktoré ur uje jednozna né umiestnenie, do ktorého môže aplikácia **OPCAdapter** vysiela správy a

zárove môže z tohto umiestenia správy prijíma . Prednastavená hodnota pre operáciu eítanie in je 4444.

Frekvencia

íslo, ktoré ur uje periódu s akou bude na server vysielaná požiadavka na vy ítanie aktuálneho obrazu pamäte aplikácie **OPCAdapter**. Prednastavená hodnota je 1000, èo znamená 1000 milisekúnd(1 sekunda).

ΟΚ

Po stlačení tlačítka sa klient pokúsi nadviaza• komunikáciu so serverom.

Cancel

Po stlaèení tlaèítka bude dialóg zrušený.

Odkazy na èlánky:

<u>Interpretácia prijatej odpovede</u> <u>OPCAdapterSocketClient</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter nie je dostupný</u> <u>Sħ</u>

4.3.1.2 Interpretácia prijatej odpovede

Odpove na požiadavku je interpretovaná nasledovnýn spôsobom:

- <u>OPCAdapter je dostupný</u> ⁵⁰,
- OPCAdapter je dostupný, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru 50,
- <u>OPCAdapter nie je dostupný</u>

Odkazy na èlánky:

<u>Užívate¾ské rozhranie</u> <u>OPCAdapterSocketClient</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u> <u>OPCAdapter je dostupný</u>, ale prijatá odpoveï nemá správnu štruktúru <u>OPCAdapter nie je dostupný</u>

4.3.2 Spustenie komunikácie

Komunikáciu je možné spusti• priamo z hlavného menu, alebo kliknutím myškou na príslušnú ikonu v paneli nástrojov.

Menu

Connect	Shift+C
Disconnect	Shift+D
Exit	

Kliknutím myškou na položku v menu, alebo pomocou klávesovej skratky **OPCAdapter** ⇒ **Connect** (Shift+C).

Panel nástrojov



Po stlaèení jednoho z predchádzajúcich tlaèítiek sa zobrazí dialóg Connect 5.

Odkazy na èlánky: <u>Dialóg Connect</u> <u>Zastavenie komunikácie</u> <u>O aplikácii OPCAdapterSocketClient</u> <u>Ukonèenie aplikácie</u> ک

4.3.3 Zastavenie komunikácie

Komunikáciu je možné zastavi• priamo z hlavného menu, alebo kliknutím myškou na príslušnú ikonu v paneli nástrojov.

Menu



Kliknutím myškou na položku v menu, alebo pomocou klávesovej skratky **OPCAdapter** ⇒ **Disconnect** (Shift+D).



Odkazy na èlánky: <u>Dialóg Connect</u> <u>Spustenie komunikácie</u> <u>O aplikácii OPCAdapterSocketClient</u> <u>Ukonèenie aplikácie</u>

4.3.4 O aplikácii OPCAdapterSocketClient

Informacie o aplikácii je možné získa• priamo z hlavného menu, alebo kliknutím myškou na príslušnú ikonu v paneli nástrojov.



Po stlaèení jednoho z predchádzajúcich tlaèítiek sa zobrazí dialóg:

About OPCAdapterSoc	ketClient	×	
About	SAE-Automation,s.r.o. Nová Dubnica ul.Sady Cyrila a Metoda 21/18 018 51 Nová Dubnica Slovakia		
	tel.: +421 (0)42 44 400 13 fax: +421 (0)42 44 507 03 http://www.saeautom.sk		
OPCAdapterSocketClient Version 2.0.0 Copyright (C) 2004			
	OK		

Obr. 45.: O aplikácii OPCAdapterSocketClient.

Odkazy na èlánky: <u>OPCAdapterSocketClient</u>

4.3.5 Ukonèenie aplikácie

Aplikáciu je možné ukonèi• priamo z hlavného menu, alebo kliknutím myškou na tlaèítko pre ukonèenie aplikácie.





Tlaèítko pre ukonèenie aplikácie



OPCAdapterSocketClient



5 Závereèné zhrnutie



Programový balík **OPCAdapter** od spolo nosti <u>SAE-Automation s.r.o.</u> prináša na trh nový viacú e ový softvare, ktorý poskytuje jednoduchý, spo ahlivý a výkonný spôsob pre prenos údajov medzi aplikáciami, po íta mi i samotnými platformami.

Využitie

Programový balík **OPCAdapter** bol vyvíjaný a implementovaný so zrete om hlavne na splnenie nasledovných požiadaviek:

- zjednoduši prístup k OPC serverom,
- sprístupni údaje z OPC serverov okolitému svetu (po íta ová a platformová nezávislos),

Užito né vlastnosti

- plnohodnotný OPC klient (OPC Data Access 2.0),
- možnos sú asného pripojenia na ubovo ný po et OPC serverov,
- zobrazovanie aktuálnych hodnôt z OPC serverov,
- grafické zobrazovanie aktuálnych trendov,
- sprístupnenie údajov z OPC serverov okolitému svetu vo forme TCP/IP.

OPCAdapterSocketClient



6 Kontakt



SAE-Automation,s.r.o. Nová Dubnica ul.Sady Cyrila a Metoda 21/18 018 51 Nová Dubnica Slovakia

tel.: +421 (0)42 44 400 13 fax: +421 (0)42 44 507 03

e-mail: <u>sae-automation@saeautom.sk</u> internet: <u>http://www.saeautom.sk</u>

68

Index

- A -

aktuálny trend OPC premennej 31

- C -

cie¾ 4, 5 èítanie 17 èítanie hodnoty premennej 17 Èo je to OPCAdapter 5, 9, 11

- D -

dátové typy 59 dialóg Connect 57, 59

- G -

grafické zobrazenie aktuálneho trendu OPC premennej 31

- H -

hlavné menu 35, 36, 37, 38 File 35 Help 38 **OPC** Group 37 **OPC** Item 37 **OPC Server** 36 36 View hlavné pracovné vlákno 47, 48 hlavný konfiguraèný strom 23 chyba 57, 59

- J -

jedna prenášaná premenná 54

- K -

klient 46 komunikácia 14, 58

OPC 14, 15 TCP/IP 14, 15 komunikácia OPC klient-server 14, 15 komunikácia TCP/IP klient-server 14, 15 komunikaèný model 14 konfigurácia OPC položiek 27 konfigurátor 38 kontakt 67

- L -

licenèná zmluva 43

- M

menu 35, 36, 37, 38 monitorovanie aktuálnych hodnôt OPC položiek 29

- N -

NT služba 38

- 0 -

o aplikácii 22 o aplikácii OPCAdapter 34 o aplikácii OPCAdapterSocketClient 61 o programe 4, 5, 11 odpoveï 47, 52, 59 OPC 12, 13 OPC Data Access 2.0 12, 13 OPCAdapter NT služba 38 **OPCAdapterSocketClient** 46

- P -

podporované dátové typy 20, 59 premenná 54 protokol 46 prvé spustenie 57

- R -

registrácia produktu 41

- S -

server je nedostupný 59 spustenie aplikácie 58 stavový panel 33 špeciálny komunikaèný protokol 16, 46 operácia èítanie 16, 17 operácia zápis 16, 18 podporované dátové typy 16, 20 štruktúra konfiguraèného súboru 20 štruktúra premennej 54

- T -

TCP/IP soketový server 13

- U -

úvod 4 užívate¾ské rozhranie 22, 57

- V -

vlastnosti 4 využitie 4, 5, 11

- W -

windows registre 39

- Z -

zápis 18 záver 65 závereèné zhrnutie 65 zdrojové kódy 47
Endnotes 2... (after index)